



ゲームが自動的(じどうてき)に認識(にんしき)しない(2)



ワザポンのウラワザ変更画面(へんこうがめん)で「ゲームID」の右(みぎ)から3番目(ばんめ)の数字(すうじ)をゲームカード裏面(うらめん)に表記(ひょうき)してある9桁(けた)の英数字(えいすうじ)の右(みぎ)から4桁目(けため)の数字(すうじ)に変更保存(へんこうほぞん)することで、自動認識(じどうにんしき)しないゲームカードに対応(たいおう)できる場合(ばあい)があります。




ゲームが自動的(じどうてき)に認識(にんしき)しない(3)



同(おな)じゲーム名(めい)であっても出荷(しゅっか)時期(じき)やバージョンが異(こと)なる場合(ばあい)、ウラワザの効果(こうか)が得(え)られないことがあります。



電源(でんげん)が入(はい)らない。



携帯(けいたい)ゲーム機(き)本体(ほんたい)の充電(じゅうでん)が十分(じゅうぶん)かどうか、もう一度(いちど)確認(かくにん)してください。詳(くわ)しくは、携帯(けいたい)ゲーム機(き)本体(ほんたい)の取扱説明書(とりあつかいせつめいしょ)をご覧ください。



ワザポンが起動(きどう)しない。



ワザポン本体(ほんたい)がきちんとゲーム機(き)本体(ほんたい)に挿(さ)し込(こ)んであるか確認(かくにん)してください。



画面(がめん)が反応(はんおう)しない。



決(き)められた箇所(かしょ)をタッチしてください。取扱説明書(とりあつかいせつめいしょ)で指定(してい)されている箇所(かしょ)以外(いがい)をタッチしても反応(はんおう)しません。



ゲームが始(はじ)まらない(1)



ゲーム機(き)本体(ほんたい)の電源(でんげん)をOFFにして、ワザポンを挿(さ)し直(なお)した上(うえ)で再度(さいど)電源(でんげん)をONにしてください。



ゲームが始(はじ)まらない(2)



選択(せんたく)しているウラワザが多(おお)すぎると、ゲームが始(はじ)まらなかったり途中(とちゅう)で止(と)まってしまうことがあります。安全(あんぜん)に動作(どうさ)させるために同時(どうじ)に使用(しよう)するウラワザは、5つまでを目安(めやす)に使用(しよう)してください。

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ウラワザの効果(こうか)が出(で)ない
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------

—	<table border="1"><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>ウラワザコードは全部(ぜんぶ)入力(にゅうりょく)されているか、あるいは間違(まちが)って入力(にゅうりょく)されている箇所(かしょ)がないか確認(かくにん)してください。また、使用(しよう)したいウラワザが選択(せんたく)されているか確認(かくにん)してください。</td></tr></table>	<input checked="" type="checkbox"/>	ウラワザコードは全部(ぜんぶ)入力(にゅうりょく)されているか、あるいは間違(まちが)って入力(にゅうりょく)されている箇所(かしょ)がないか確認(かくにん)してください。また、使用(しよう)したいウラワザが選択(せんたく)されているか確認(かくにん)してください。
<input checked="" type="checkbox"/>	ウラワザコードは全部(ぜんぶ)入力(にゅうりょく)されているか、あるいは間違(まちが)って入力(にゅうりょく)されている箇所(かしょ)がないか確認(かくにん)してください。また、使用(しよう)したいウラワザが選択(せんたく)されているか確認(かくにん)してください。		

<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>

×

×

×

このサイトは（ワザポンなど）は3月29日に閉鎖するので記念にのこして置きます。